



# Zala 150, 180 Extra

## lavička s opěradlem

Návod

ID: 63333, 63335

EAN: 8591792633337, 8591792633351

***e-sportshop.cz***

# Obsah balení

Číslo dílu/popis

1. Dřevěná lať, 9 kusů, z toho 2 s jednou zaoblenou hranou
2. Kovová postranice, 2 kusy
3. Kovová spojovací tyč, 2 kusy
4. Kovový plát-výztuž sedáku, délka 34 cm, 1 kus (jen u lavičky Zala Extra 150)
5. Kovový plát-výztuž opěrky, délka 25 cm, 1 kus (jen u lavičky Zala Extra 150)
6. Kovová výztuž ve tvaru L – na sedák a opěrku (jen u lavičky Zala Extra 180)
7. Samořezný vrut do dřeva dlouhý, délka 3 cm, 18 kusů
8. Samořezný vrut do dřeva krátký, délka 2,4 cm, 9 kusů (Zala Extra 150), 11 kusů (Zala Extra 180)
9. Spojovací šroub se závitem, délka 3 cm, 4 kusy
10. Kovový roztažný kotevní šroub, 4 kusy



# Návod na montáž

1. Postavte kovové postranice 2 na zem vedle sebe zhruba na délku dřevěných latí.
2. Přiložte do vnitřní části jedné postranice dvě spojovací tyče 3 a lehce přišroubujte šroubem 9 – nedotahujte. Poté přiložte k druhé postranici a přišroubujte šroubem 9, nedotahujte.
3. Vložte do dolní části postranic pět dřevěných latí 1 sedáku a to nalakovanou stranou nahoru. Jako první umístěte lať se zaoblenou hranou.
4. Přišroubujte lať k postranicím dlouhými samořeznými vruty 7. Otvor v postranici předtím vždy nasměrujte na střed latě.
5. Vložte do horní části postranic čtyři dřevěné laťe 1 pro opěrnou část a to nalakovanou stranou nahoru – navlékejte laťe šikmo a zasouvejte do postranic. Jako poslední umístěte lať se zaoblenou hranou.
6. Přišroubujte laťe k postranicím dlouhými samořeznými vruty 7. Otvor v postranici předtím vždy nasměrujte na střed latě.
7. Dotáhněte šrouby 9 ke spojovacím tyčím 3.
8. Obráťte smontovanou lavici vzhůru nohama a u lavičky Zala Extra 150 na střed sedací plochy přišroubujte krátkými samořeznými vruty 8 postupně ke každé lati kovovou výztuž 4 a na střed opěrné plochy přišroubujte kovovou výztuž 5.
9. U lavičky Zala Extra 180 přiložte ke středu sedací a opěrné plochy výztuž 6 ve tvaru L a přišroubujte krátkými samořeznými vruty 8 k latím.
10. V případě, že budete chtít lavičku ukotvit k pevnému povrchu, použijte kotevní šrouby 10 a připevněte je k výřezům v nohách lavičky.



Distributor v ČR:  
**RADANSPORT s.r.o.**  
Za Otýlíi 10 370 01  
České Budějovice  
email: [obchod@e-sportshop.cz](mailto:obchod@e-sportshop.cz)  
tel: +420 387 411 543  
Země původu Čína